

BS45F12 建立工程方法

■ 下载并安装 IDE3000 V7.61 版本

链接为: http://www.holtek.com.tw/english/tech/driver/HT-IDE3KV761_Setup.exe

在 C 盘建立文件夹命名, 如"IDE3000V7.61", 安装 IDE3000 V7.61, 安装目标路径选择已建立的文件夹"IDE3000V7.61", 此举旨在避免同一系统覆盖已安装的 IDE3000 其它版本。

■ 解壓“IDE3000 补丁”至 IDE3000V7.61 安裝目錄下的 BIN 文件夾中

■ 安装 BS45F12 补丁 (具体步骤请参阅补丁安装教程)

■ 连接 BS45F12 仿真器

■ 建立工程

如下紅框處共有兩個選項:

空白和 lib0, 此处我们需要选择 lib0, Project MCU 我们选择 BS45F12。至此项目建立完毕。

